



Potrzebne gdy port P0 nie będzie używany do obsługi zewnętrznego pamięci

Title			
Size	Number	Revision	
B			
Date:	23-05-04	Sheet of	6
File:	D:\Students\WYSI\NKV_04_8252.SCH	Drawn By:	