



Potrzebne gdy port P0 nie będzie używany do obsługi zewnętrznego pamięci

Title	
Size	Number
B	
Date:	Sheet of
File:	Drawn By:
23-05-04	04_8252.SCH
D:\Students\WYSI\NKV_04_8252.SCH	