



Potrzebne gdy port P0 nie będzie używany do obsługi zewnętrznego pamięci

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Title | |
| Size | Number |
| B | |
| Date: | 23-05-04 |
| File: | D:\Students\WYSI\NKV_04_8252.SCH |
| Sheet of | 6 |
| Drawn By: | |
| Revision | |